

Gjutning av natursten i betong

Vill man göra ett stabilt altangolv eller en skapa en gång där absolut inget ogräs kommer att visa sig så kan man lägga naturstensplattorna i betong.

1. Gör ett normalt underarbete enligt anvisningar och lokala förhållanden.
2. Gör en ca 4-8 cm tjock grundplatta (grovjutning). Dra av den till rätt höjd minus 3 cm (till fingjutningen) minus plattans/skiffrets tjocklek.
3. När grovgjutningen torkat läggs ett tunnare lager (ca 3 cm) betong (fingjutningen) som stenen sätts i. I detta lager justeras även sluthöjden då naturstenar ofta varierar lite i tjocklek. Dom trycks helt enkelt ner olika mycket i den våta betongen för att få en jämn övre yta.
4. När detta har torkat fogas skarvarna slutligen med en fin murslev. Detta tar lite tid men är garanterat värt besväret.
5. Används oregelbunden skiffer bör man med huggmejsel och hammare eller skifferhandkap försöka passa ihop bitarna. Börja med de större bitarna och använd de mindre som passbitar. Jobba utifrån kanterna och de givna yttermått in mot mitten av ytan. Ju mer man lyckas passa ihop dem desto snyggare blir det.



Tips vid gjutning i betong

Gör sprickfogar med 3-4 meters mellanrum om du själv vill bestämma var eventuell markförskjutning skall tas upp.

Dessa råd är generella. Endast en projektör på plats kan ge helt korrekta råd.