

Läggning av granitkeramik

Granitkeramik är plattor tillverkade av hårt pressad, bränd finkornig lera. Bränningen sker i 1400°C värme vilket ger en extrem styrka och får glasyren att smälta och härda på ytan. Styrkan gör att mycket stora plattor kan tillverkas i endast 2 cm tjocklek. Den täta glaserade ytan gör granitkeramiken mycket lättskött då den har en extremt låg vatten-absorption. Måtten är stora och strikta vilket passar den skandinaviska funkistrenden.

Gör så här

Vid anläggning av granitkeramik för gångytor bör de läggas på stensmjöl men bästa resultat är när plattorna sätts på en gjuten yta. Övrigt underarbete enligt lokala förhållanden. Även helt nerslagna kantstål eller nergrävda block fungerar som mothåll. Granitkeramiken fogas normalt med vanlig fogsand eller fogsand Kerama.

Observera att endast projektör på plats kan ge exakta läggningsanvisningar.



Trassfix används för att fästa plattor på gjutning av Trassbetong. Bäst resultat är sättning wet in wet, det vill säga att gjutningen inte härdat när den bekläds. Fixen stryks på baksidan att plattorna innan nedläggning.



Trassbetong är en perfekt produkt när du vill ha något dränerande under dina plattor. Detta är exempelvis perfekt under granitkeramik som endast är 2 cm tjocka för att få dom att ligga stabilt.